

# Neuer Reißverschluss

Wir haben einen neuen Reißverschluss für unsere DIY Tasche. Im Gegensatz zu unserem alten Reißverschluss ist dieser nicht mehr teilbar. Er ist jedoch so lange, dass die Tasche immer noch ganz geöffnet werden kann. Der wesentliche Unterschied beim Annähen ist, dass es keinen Kantenstich mehr an der Seite gibt.

1. Der Reißverschluss wird wie auf dem Bild zu sehen mit der Rückseite nach oben auf die Lederstücke gelegt.
2. Für die Naht benötigen wir dreimal so viel Garn wie die Länge der Nahtstrecke.
3. Beginne rechts mit dem ersten Loch des Reißverschlusses und dem ersten Loch im Leder.
4. Wie auch schon zuvor wird nun mit dem Sattlerstich von rechts nach links genäht.
5. Nähe nur bis zum vorletzten Loch.
6. Nun ist noch ein Loch am Ende übrig durch welches nur die Nadel welches sich hinten befindet, von der Rückseite nach vorne geführt wird.
7. Jetzt sind beide Nadeln auf der Vorderseite und es kann ein normaler Knoten gemacht werden.
8. Gebe ein klein wenig Kleber auf den fertigen Knoten.
9. Nun führe alle Schritte bei der zweiten Naht durch.



Sollten noch Fragen offen sein rufe uns einfach kurz an ( 089 / 443 823 73 ) oder schreibe uns eine eMail an: [info@sueco.de](mailto:info@sueco.de)